
# スピードコントロールモーター

## ●速度設定方法

# ◇内部速度設定器の場合

INT.VR/EXT入力をONにすると、内部速度設定器で速度設定がで


内部速度設定器を使用しない場合は、接続する必要はありません。




# ◇外部速度設定器(別売)の場合

モーターの速度設定をドライバより離しておこなう場合には、 オプションの外部速度設定器を次のように接続します。

外部速度設定器 PAVR-20KZ (別売)






### ◇外部直流電圧の場合

外部直流電圧でモーターの速度を設定する場合には、次のように 接続します。

# 外部直流電源



直流電圧 [VDC] 外部直流電圧一回転速度特性(代表値)

### ご注意

-単体時の回転速度です。 ギヤードタイプ、コンビタイプのギヤ出力軸 回転速度は、減速比で割った値になります。

# ●並列運転


2台以上のモーターを同一速度で運転する場合は、直流電源または 外部速度設定器のいずれかを使用しておこなうことができます。

## ◇外部直流電源を使用しておこなう場合

●直流電源は電流容量が、下式の値以上のものをご使用ください。

ドライバN台のときの電流容量  $I = 1 \times N (mA)$ 例:ドライバ2台のときは、2mA以上となります。

- ●速度設定以外の入出力信号は各ドライバごとに接続してくださ (,)
- ●各モーターの速度差は1台目のドライバM端子に1.5kΩ、1/4W の抵抗を接続し、その他のドライバM端子に $5k\Omega$ 、1/4Wの可変 抵抗器(VRn)を接続して調整してください。




## ◇外部速度設定器を使用しておこなう場合

下図のように電源ライン、速度制御ラインを共通にし、VRxで速 度を設定します。

●外部速度設定器の抵抗値は、次のように求めます。

ドライバN台のときの抵抗値  $VRx = 20/N(k\Omega)$ 、N/4(W)例:ドライバ2台のときは、 $10k\Omega$ 、1/2Wとなります。

- ●速度設定以外の入出力信号は、各ドライバごとに接続してくだ さい。
- ●各モーターの速度差は1台目のドライバM端子に1.5kΩ、1/4W の抵抗を接続し、その他のドライバM端子に $5k\Omega$ 、1/4Wの可変 抵抗器(VRn)を接続して調整してください。
- ●外部速度設定器での並列運転は、5台以下にしてください。



この製品の詳細情報や使用上のご注意は、取扱説明書をご確認ください。 取扱説明書は、ホームページのパーソナルWEBカタログからダウンロードして いただくか、お客様ご相談センターにお問い合わせください。 http://www.orientalmotor.co.jp/

商品体系

ブラシレス モーター

AC入力 BX

AC入力 BLE

AC入力 BLE CC-Link

AC入力 BLU

AC入力 FBLII

DC入力 **BLH** 

コントロールモーター MSS-W

MSD/

**BSD** 

US PSH

ESO1 **ES02** 

SS21/SS31 **BSM** 

インバータ

FE100/ FE200

BHF

取付

オプション  $\triangleright$ 

ケーブル  $\triangleright$   $\triangleright$   $\triangleright$   $\triangleright$ 

カップリング